Manual de Usuario

MC000103

www.bidcom.com.ar

A Camara
B indicador
C Receptor control remoto
D Encendido / Apagado (para control remoto)
E Led (luz)
F Encendido / Apagado (para luz de led)
G Conexion 220 vol
Verificar Alarma H
Luz en el reloj I
Seleccion de prog para el reloj J
Modifica Hora, Fecha y Alarma K
Slot Micro SD L
HDMI M
USB N
Ñ Encendido / Apagado (Camara)
O Encendido / Apagado Luz
P Audio y Video
Q Audio y Video con sensor de movimiento
R Audio
S Fotografia

Carga

El equipo utiliza 3 pilas AA lo que le otorga una autonomía de 3 horas de audio y video, o también puede utilizarse conectado a 220 vol. lo que modifica su autonomía al espacio que preste la Memoria micro SD.

Iniciación

Inserte la memoria micro SD en la slot, de lo contrario no podrá efectuar ninguna función. Mover el botón **D** a la posición ON, vera como enciende el reloj en la pantalla, al hacer esto el dispositivo quedara en standby,

Funcionamiento

Encendido de la cámara: En el modo de standby, presionar en el control remoto el botón **Ñ** veremos una luz roja en el indicador **B**.
Video: Una vez encendida la cámara debemos presionar el **P**, veremos que la luz roja titilara 3 veces y luego se apaga (en ese momento está filmando).
Para detenerlo presionar nuevamente el botón **Ñ** y la luz roja volverá a encender.
Fotografía: En la posición de encendido, presionar el botón **S**, veremos como la luz roja se apaga e luego de 2 segundos vuelve a encender. Cada vez que realicemos este movimiento estaremos tomando una fotografía.
Audio: En la posición de encendido, presionar el botón **R,** veremos que la luz roja titilara 2 veces y luego se apaga (en ese momento está grabando audio).
Para detenerlo presionar nuevamente el botón **R** y la luz roja volverá a encender.
Detección de movimiento: En la posición de encendido, presionar el botón **Q,** veremos que la luz roja titilara 3 veces y luego se apaga quedando a la espera de detectar algún movimiento, una vez que lo detecta la luz roja titilara 2 veces indicando que comenzó a filmar.
Para detenerlo presionar nuevamente el botón **Q** y la luz roja volverá a encender.
Apagado: En cualquier modo, presione el botón **Ñ** hasta que la luz indicadora desaparezca por completo y luego mover el botón **D** a la posición OFF.
Transferencia de datos: Conecte la cámara con el cable USB a la PC y enciéndala y con el control remoto presionando el botón **Ñ**, el dispositivo se conectara automáticamente en su computadora.
Ajustar fecha y hora: crear un archivo TXT. con el nombre de nombre “TIMESET” dentro del archivo ingresar el año/mes/dia hora:minutos:segundos Y (la “Y” también tiene que estar para que funciones).
EJ: **2013/11/12 10:33:20 Y**

Tips

Desconecte de forma segura la cámara de la computadora No sobrecargue el dispositivo para evitar dañar los archivos. Arrastre los archivos almacenados en la memoria de la carpeta establecida al Escritorio o a otra carpeta alternativa

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados